

Mini Valisette by Ptitboutdfil

<http://unpetitboutdefil.maison.com>

Fournitures

Tissu I

15 x 30 (x2) pour le fond & dos

14 x 15 (x1) pour le fond de poche

11 x 15 (x2) pour les côtés devant

14 x 10 (x1) pour la poche (possibilité de mettre une broderie, un transfert, etc...)

Tissu II

14 x 14 (x1) pour la doublure de la poche

35 x 7 (x2) pour les anses

38 x 30 (x1) pour la doublure du sac

Molleton épais

17 x 32 (x3) pour la tenue du sac

Vieseline H630

35 x 5 (x2) pour entoiler l'intérieur des anses

1 fermeture éclair de 30 cm

2 gros boutons



Les différentes pièces de tissu :

A	Poche (14x10)
B.....	Fond de poche (14x15)
C	Doublure poche (14x14)
D et D'.....	Côtés devant (11x15)
E.....	Dos (15x30)
F.....	Fond (15x30)
G et G'.....	Anses (35x7)
H.....	Doublure sac (38x30)

Montage du devant

Placer A sur C, endroit contre endroit, épinglez le bord supérieur

Facultatif : on peut insérer une dentelle ou un croquet de finition



Piquer au point droit, à 07 cm du bord (largeur du pied de biche)



Retourner, mettre bords à bords la poche et sa doublure, repasser pour bien aplatir la couture.

La doublure est plus longue que la poche, c'est se qui permet d'obtenir la bande contrastée.



Positionner la poche ainsi montée sur B, envers contre endroit.



Placer D sur le bord gauche, endroit contre endroit, épingler.



Piquer à 0.7 cm du bord au point droit. Renouveler l'opération à droite avec D'. Repasser soigneusement pour bien aplatir les coutures. On obtient ceci :



Surpiquer à 0.2 cm de chaque côté de la poche.



Le devant est terminé. On doit obtenir une pièce de la même taille que les pièces E et F, soit 15x30 cm.

En cas de petit décalage (dû à la valeur de couture employée) recouper l'excédent de part et d'autre de manière égale.

Les anses

Appliquer au fer une bande de vieseline de 5x35 cm en la centrant sur G et G'.



Marquer un rentré de 1 cm au fer et replier la anse en deux, dans sa longueur.



Épingler et piquer la longueur ouverte à 0.2 puis surpiquer la longueur opposée à la même valeur de couture.



Molletonage

Épingler le devant sur le molleton épais qui doit être légèrement plus grand que le tissu.



Surfiler tout autour (point zig-zag) pour fixer le molleton à la pièce de tissu.



Recouper l'excédent de molleton et renouveler l'opération sur les pièces E et F.

